



Table of contents

Important safety instructions
Changing screw-on presser feet
Attaching the feed cover14
Changing snap-on presser feet14
Fabric, thread and needle table16
Inserting a bobbin18
Winding a bobbin20
Threading the machine22/23
Raising the bobbin thread24
Adjusting thread tension26
Sewing a seam28
Starting a seam30
Straight stitching32
Stitch width selector32
Needle position selector32
Stitch length selector32
Reverse stitch button and sewing in reverse
Darning
Inserting a zipper36
Zig-zgg stitching 38
Zig-zag stitching
Needle position selector38
Needle position selector

Tabla de contenido

Instrucciones importantes de
seguridad 3/4
Conocimiento de su máquina6/7
Partes principales6/7
Accesorios9
Conexión de la máquina11
Accionamiento de la máquina11
Cambio de la plancha de aguja 13
Cambio de prensatelas a tornillo 13
Selección y cambio de agujas13
Colocación de la plancha cubre arrastre
Cambio del prensatelas de
colocación instantánea
Tabla de tejidos, hllos y agujas 16/17
Colocación de la bobina19
Devanado de una bobina21
Enhebrado de la máquina23
Extracción del hilo de la bobina25
Ajuste de la tensión del hilo27
Realización de una costura29
Comienzo de una costura31
Puntada recta33
Selector anchura del punto33
Selector posición de aguja33
Selector longitud del punto33
Botón puntada reversible y costura reversible35
Zurcido 35
Inserción de cremalleras37
Costura en zig-zag39
Selector posición de aguja39
Selector anchura de puntada39
Ajuste longitud del punto39
Selección de los grupos de puntos 41
Diseños puntadas flexibles43
Equilibrado de puntos flexibles43
Puntos decorativos44
Diseños puntadas flexibles45
Pegado de botones47
Costura con base libre49
Desmontaje base de extensión49
Ojales en cuatro tiempos51,53,55,67
Costura con aguja doble
Accesorios adicionales/Almacenaje
de decesorios
Culdado de su máquina
Como gullar y poner la caja de bobina.6.1
Limpleza de la máquina
Engreso de la maquing
Combia de la bombilla
Listo de verificaciones

Table des matières

Instructions importantes de sécurité4. Faites connaissance avec votre	/5
machine6	 7
Pièces principales6	17
Accessoires	9
Branchement de la machine	11
Mise sous tension de la machine	11
Comment changer la plaque à aiguille 1	13
Comment changer les pied presseurs 1	13
Cholsir et changer l'aiguille	13
Mise en place de la plaque à repriser	15
à enclenchement direct	15
Tableau des fils, aiguilles et tissus 16/1	17
Mise en place de la canette	19
Remplissage de la canette2	21
Enfilage de la machine2	23
marche arrière3	35
Repriser3	35
Pose d'une fermeture glissière3	37
Couture au point de zig-zag3	39
Sélecteur de position d'alguille3	19
Sélecteur de largeur de point3	39
Réglage de la longueur de point3	19
Selection d'un point4	11
Points extensibles4	13
Equilibrage des points4	13
Points décoratifs4	15
Points extensibles4	15
Coudre un bouton4	17
Couture avec le bras-libre4	9
Pour dégager le bras-libre4	9
Boutonnière 4 temps51, 53, 55, 5	1
Couture à l'aiguille jumelée5	9
Accessoires complémentaires/	
Boile d'accessoires intégrée	1
Natiovage de votre machine	3
Reiller et replacer le support de canette6	3
Nettoyer la machine	6
Lubriflecillon de la machine	7
Changer Pampoule	9
varies fedres Slammannanamannaman Z	1
	machine

For European Territories:

This product is suppressed for radio and television interference with the International Electrotechnical Commission requirements of the CiSPR.

Para los Territorios Europeos:

Este producto está aislado contra las interferencias que pueden producirse en radio y televisión, de conformidad con la Comisión Electrotécnica Internacional de la CISPR.

Pour les Territoires Européens:

Ce produit a été peurvu d'un système anti-parasite exigé par la Commission fléctrotechnique internationale de la CISPR.

- No usar agujas dobladas.
- Al coser, mantenga los dedos apartados de las partes en movimiento. Mantener cuidado especial alrededor del área de la aguja.
- No tirar o empujar el tejido mientras esté cosiendo. Esto puede desviar la aguja causando su rotura.
- Antes de guitar caja de bobina, desenchufar la máquina.
- Cuando se precise reparar las máquinas con doble aislamiento, usar solamente piezas de reposición idénticas.
- No accionar la máquina si tiene el cordón ó el enchufe defectuosos, si no funciona correctamente, si se ha caido ó dañado ó se ha mojado. Llévela al servicio técnico más próximo para su revisión, reparación, control eléctrico ó ajuste mecánico.
- Nunca accionar la máquina con las ventilaciones bloqueadas. Mantenga las ventilaciones abiertas y el regulador de velocidad, libres de la acumulación de hilachas, polvo y tela suelta.
- Nunca dejar caer o introducir cualquier objeto en las aberturas.
- No usar en la intemperie.
- No accionar en ambientes donde estan siendo usados productos aerosol (spray), o siendo administrado oxígeno.
- No permitir que sea usada como un jugete. Se recomienda una atención especial cuando la máquina es usada por o cerca de niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Las reparaciones deben ser ejecutados por un representante técnico autorizado.

Este producto se destina a uso doméstico.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Des précautions essentieles de sécurité doîvente être toujours suivies quand celle machine est en usage, inclusivement le suivant:

Lire toutes les instructions avant d'user cette machine.

DANGER — Pour réduire le risque d'une secousse électrique:

- La machine ne doît jamais être négligée après être branchée. Toujours débranches la machine de la prise de courant, immédiatement après l'usage et avant le nettoyage.
- Toujours débrancher avant le changement de la lampe. Remplacer la lampe avec le la lampe avec la lampe avec le la lampe avec le la lampe avec le la lampe avec la lampe avec la la lampe avec la la l même type de 15 watts. Assurer le replacement. De la plaque frontale qui couvre la limit avant de faire fonctionner la machine.


AVERTISSEMENT — Pour réduire le risque de court circuits, incendie, secousse électrique ou dommage personnels:

- Assurer que le voltage électrique de la prise de courant (prise du mur) soit le même que celui du moteur.
- User cette machine seulement pour le propos indiqué dans ce manuel d'opérateur.
- User seulement des accessoires recommendés par le fabricant comme indiqué dans le manuel d'opérateur.
- Pour déconnecter, tourner tous les contrôles à la position off ("0") et débrancher.
- Débrancher de la prise de courant ou déconnecter la machine pour accomplir n'importe quel ajustement dans la region de l'aiguille, tels qu'enfiler ou changer l'aiguille, la demie-lune ou le pied presseur.
- Toujours débrancher la machine de la prise de courant pour retirer les couvertures, lubrifier ou pour accomplir n'importe quel autre ajustement mentionné dans le manuel d'opérateur.
- Il ne faut pas essayer d'ajuster la couroie du moteur. Contacter vôtre centre de réparations le plus proche, dans le cas d'un ajustement être nécessaire.
- Ne pas débrancher en tirant du fil. Pour débrancher, il faut saisir la fiche, pas le fil.
- Manier le pédale contrôleur avec soin et éviter de le laisser tomber. Assurer de ne rien poser dessus.
- User toujours la demie-lune correcte. La plaque incorrecte peut occasionner la rupture de l'aiguille.
- Ne pas user des aiguilles arqués.
- En couturant, maintenir les doigts eloignés de toutes les pièces en mouvement. Précaution spéciale est nécessaire autour de l'alguille de la machine à coudre.
- Ne pas tirer ou pousser le tissu en couturant. Ceci peut écarter l'aiguille, accasionnant sa rupture.
- Débrancher avant de retirer la boîte à bobine.
- En cas de réparation de machines de double isolation, user seulement des pièces de rechange identiques.
- Jamais actionner la machine avec le fil ou la fiche défectueux, si elle ne fonctionne pas proprement, si elle à été renversée ou avariée ou laissée tomber dans de l'eau. Renvoyer la machine au commerçant autorisé ou centre de réparations le plus proche, pour vérification, réparation et ajustement électrique ou mécanique.
- Jamais actionner la machine avec les ouvertures d'air bloqués. Maintenir les ouvertures de ventilation de la machine et du pédale contrôleur dégagés d'accumulation d'alloches, poussière et étoffe déliée.
- Jumais laisser tomber ou introduire n'importe quel objet dans n'importe quelle ouverture.
- Ne pas user a l'Intempérie.
- * No par actionner dans des ambiants où sont usés des produits aérosol (spray) ou de fuxygêne est administré.
- Me pas permettre d'être usée comme un jouet. Précaution spéciale est nécessaire quand la machine est usée par ou près des enfants.

GARDER CES INSTRUCTIONS

Les l'apprintions doiventet être accomplisent par un representant technique autorisé.

Ce produit est destiné a usage domestique.



Getting to know your machine Conocimiento de su máquina Faites connaissance avec votre machine

Principal parts

- 1. Hand wheel
- 2. Bobbin winder
- Horizontal spool pin and holder
- 4. Accessory storage
- 5. Thread guide
- Bobbin winder tension disc
- 7. Snap-in thread guide
- 8. Take up lever
- 9. Face plate
- 10. Needle thread tension dial
- 11. Accessory storage
- 12. Snap on presser foot
- 13. Needle plate
- Removable extension table
- 15. One-way needle clamp
- 16. Thread guides
- 17. Push button reverse
- 18. Stitch length dial/four-step buttonhole
- 19 Sillch width lever
- 20 Pattern selector dial
- 21 Needle position
- (except machines with siliches)
- 21 Presser foot lifter
- 24 Thread cutter
- th feed system
- to little plate
- or minnes fairlife
- * / hast control
- 26 Heattered bearf
- out the file plug
- on Pesses and light switch:
- 11 Bradisin winding indent

Partes principales

- 1. Volante
- 2. Devanador
- 3. Tope y perno portacarrete de fricción libre
- Almacenaje de accesorios
- 5. Guía-hilo
- Disco tensión del devanador
- 7. Guía-hilo por Inserción
- 8. Palanca tira-hilos
- 9. Placa frontal
- Dial tensión hilo de la aguja
- Almacenaje de accesorios
- 12. Prensatelas de colocación instántanea
- 13. Plancha de aguja
- 14. Base de extensión desmontable
- Sujetador aguja de posición única
- 16. Guías-hilo
- 17. Botón punto reversible
- Dial longitud del punto/ ojales en cuatro tiempos
- 19. Palanca anchura del punto
- 20. Dial selección diseño
- 21. Selector posición aguja
- 22. Control balance del punto (excepto para máquinas con 5 puntos)
- 23. Elevador prensatelas
- 24. Corta-hilos
- 25. Sistema de arrastre
- 26. Placa corredera
- 27. Controlador velocidad
- 28. Cordon
- 29. Enchule máquina
- 30. Interruptor tuerza y luz
- 31. Alslador volante para bobinado

Pièces principales


- 1. Le volant
- 2. Devidoir
- 3. Porte-bobine horizontal et étrier
- 4. Rangement des accessoires
- 5. Guide-fil
- 6. Ressort de tension du fil
- 7. Guide fil à fente
- 8. Releveur de fil
- 9. Plaque de face
- 10. Bloc tension
- Rangement des accessoires
- Pied presseur à enclenchement direct
- 13. Piaque à alguille
- 14. Tablette amovible
- 15. Pince alguille à sens unique
- 16. Guides-fils
- 17. Bouton de marche arrière
- Sélecteur de longueur de point/boutonnière 4 temps
- Sélecteur de largeur de point
- 20. Bouton sélecteur de point
- 21. Sélecteur de position d'aiguille
- 22. Equilibrage des points extensibles (a l'exception de pour machines avec 5 points)
- 23. Releveur du pied presseur
- 24. Coupe fil
- 25. Griffes d' entrainement
- 26. Plaque glissière
- 27. Rhéostat
- 28. Prise de branchement électrique
- 29. Fiche de branchement
- 30. Interrupteur moteur-lampe
- 31. Debrayage

Accessories

The following accessories furnished with your sewing machine are designed to simplify your sewing projects and increase the versatility of your machine.

The letter in a circle adjacent to the illustrated part is reproduced on the part Itself to help you select the correct attachment for the type of work you are doing.

- Blindstitch hem presser foot is used to position the hem for blindstitch hemming.
- 2. Special purpose presser foot (J) is used for decorative and zig-zag sewing.
- Buttonhole presser foot (L) is used with the General Purpose Needle Plate to make four-step buttonholes.
- 4. Zipper foot (E) is used for inserting zippers and stitching corded seams.
- Friction free spool holder is used to hold various size spools and allows thread to unwind smoothly. The spool does not turn.
- Small thread spool holder (Q) for use with small diameter spools of thread.
- Needlepack includes an assortment for sewing various types of fabrics.
- Feed cover (F) is used to prevent the feed from moving the fabric when darning or free motion embroidery.
- Transparent bobbins for easy viewing of thread supply.



Accesorios

Los siguientes accesorios, suministrados con su máquina de coser, están diseñados para simplificar sus proyectos de costura y aumentar la versatilidad de su maquina.

La letra que observa al lado de la parte ilustrada está grabada en el accesorio y servirá para asegurarle que ha seleccionado el accesorio adecuado para su propósito:

- Prensatelas para dobladillos con puntada invisible, util para situar el dobladillo al coserlo con puntada invisible.
- 2. Prensatelas de uso especial (J) para costuras decorativas y en zig-zag.
- Prensatelas para ojales (L) se utiliza con la Plancha de Aguja de Uso General para hacer ojales en cuatro tiempos.
- Prensatelas para cremalleras (E) para insertar cremalleras y realizar costuras con cordón.
- La tope de fricción libre del carrete se utiliza para sostener bobinas de varios tamaños y permite que el hilo se desoville suavemente. La bobina no gira.
- Li topo poqueño del portacarrete (Q) se utiliza con bobinas de diámetro pequeño.
- Il paquete de agujas incluye un surtido pur un contro varios tipos de tejidos.
- In plumelus cubre arrastre (F) se utiliza primi impedir que la tela sea arrastrada it surels a bardas.
- C Datinus transparentes para ver

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre machine afin de faciliter la couture et d'augmenter ainsi ses possibilités.

La lettre que vous voyez illustrée se trouve sur la pièce elle-même et vous permet de sélectionner rapidement l'accessoire correspondant à vos besoins,

- 1. Pied point caché: permet de bien positionner le tissu pour la couture d'ourlets au point caché.
- Pied bourdon (J): vous l'utiliserez pour les points décoratifs et ceux à base de zig-zag (bourdon).
- Pied boutonnière (L): à utiliser avec la plaque universelle (A) pour réaliser les boutonnières 4 temps.
- Pied ganseur (E): pour poser des fermetures à glissière et des ganses en ameublement.
- 5. Grand étrier: maintient en place les bobines sur le porte-bobine. Son diamètre est adapté à celui des bobines.
- Petit étrier (Q): pour bloquer les fusettes ou petites bobines.
- 7. Assortiment d'aiguilles: de différentes grosseurs à sélectionner en fonction du type de tissu.
- 8. Couvre-griffes (F): élimine l'action des griffes d'entrainement pour réaliser reprises et broderies à main levée.
- 9. Canettes transparentes: permettent le contrôle de la quantité de fil disponible.

Connecting the machine


Push plug into the receptacle (1) at the right end of the machine. Then connect plug (2) to your socket outlet.

Running the machine

To turn on machine and sewing light, press upper portion of power switch. To turn off machine and light, press lower portion "O" of power switch.

To run the machine and control speed, press the foot control with your foot. The harder you press, the faster the machine will sew. To stop machine, remove foot from control.

Note: Do not operate machine without fabric under the presser foot as this may damage the feed and the presser foot.





Conexión de la máquina

Inserte el enchute en el receptáculo (1) colocado a la derecha de la máquina. Luego conecte la clavija (2) en la toma de corriente.

Branchement de la machine

Introduisez la fiche de branchement du rhéostat dans la prise (1) à droite de la machine, puls brancher la machine à l'aide de la prise (2).

Accionamiento de la máquina

Para poner la máquina en marcha y encender la luz, presionar sobre la parte superior del interruptor. Para apagarla presionar la parte inferior "O" de dicho Interruptor.

Futu declorar la máquina y controlar la velocidad, presionar con el pie el controlador de velocidad. A mayor presión, mayor miscidad de costura. Para parar la máquina, quile el pie del controlador.

Netre fia accionar la máquina sin tejido del prensatelas ya que puede de de prensatelas.

Mise sous tension de la machine

Pour coudre et éclairer votre travall, appuyez sur l'interrupteur. Pour éteindre, appuyez pour amener l'interrupteur sur la position "O".

Pour mettre en marche la machine, appuyez sur le rhéostat; plus vous appuyerez, plus la vitesse de la machine augmentera. Pour arrêter, levez le pied.

Note: Poser un morceau de tissu entre le pied presseur et les griffes d'entrainement lorsque vous arrêtez votre travail.

Choosing and changing needles


- Raise needle to its highest position.
- Loosen needle clamp screw and remove needle.
- With flat side of needle to the back, Insert new needle up into clamp as far as it will go.
- Tighten needle clamp screw securely.


Changing the needle plate (A), (C)


- Raise needle and presser foot.
- Open slide plate.
- Lift up needle plate from right corner and slide out from under foot.
- To replace needle plate, slide it under pin (1) and push it firmly to the left.
- Press down until it snaps into place.

Changing screw-on presser feet (H)

- Raise needle and presser foot.
- Loosen presser foot screw (1) and remove presser foot with shank (2), guiding it toward you and to the right.
- To replace presser foot with shank, hook shank around the presser bar and tighten presser foot screw with the use of a coin.







Selección y cambio de agujas

- Eleve la aguja a su posición más alta.
- Afloje el tornillo y saque la aguja.
- Con la parte plana de la aguja mirando hacia atrás, Inserte la nueva aguja hasta llegar a su tope.
- Ajuste el tornillo fuertemente.

Cambio de la plancha de aguja (A), (C)

- Eleve la aguja y el prensatelas.
- Abra la plancha corredera.
- Suba la plancha de aguja desde la esquina de la derecha y quitela por debajo del prensatelas.
- l'ura colocarla, deslicela debajo del perno
 (1) y presione hacia el lado izquierdo.
- Prostono hasta que encaje en su sitio.

Cambio de prensatelas a tornillo (H)

- * Name in riguja y el prensatelas.
- * Allega el tamillo (1) y quite el prensatelas (2),
- I me sustituir at prensatelas, enganche el Interdeder de la barra prensatelas y Interdeder de la barra prensatelas y Interdeder de la barra moneda.

Choisir et changer l'aiguille

- Soulevez l'aiguille en position haute.
- Dévissez la vis du pince-aiguille et retirez l'aiguille.
- Insérez la nouvelle aiguille à fond dans le pince-aiguille, le côté plat du talon à l'arrière.
- Serrez la vis du pince-aiguille.

Comment changer la plaque à aiguille (A), (C)

- Relevez l'aiguille et le pied presseur.
- Ouvrez la plaque glissière.
- Soulevez la plaque à alguille du côté droit et dégagez-la vers la droite.
- Pour remettre la nouvelle plaque à aiguille, glissez-la sous la goupille (1). Poussez fermement vers la gauche.
- Appuyez pour qu'elle soit bien enclenchée.

Comment changer les pied presseurs (H)

- Relevez l'aiguille et le pled presseur.
- Desserrez la vis (1) et retirez le pied avec la tige (2) en la faisant pivoter vers la droite.
- Pour remettre en place un pied presseur à tige, accrochez la tige autour de la barre du pied presseur et resserrez la vis à l'aide d'une pièce de monnaie.

12


Attaching the feed cover (F)


The feed cover is used to keep the feed from moving the fabric when attaching a button, darning or sewing free-motion embroidery. To attach it, follow the directions below:


- Raise needle and presser foot.
- Open slide plate.
- Slide feed cover on top of needle plate, pressing tabs (1) and (2) into holes.
- Close slide plate.
- To remove, open slide plate and lift front edge of cover; pull it away.

Changing snap-on presser feet (B), (D), (J), (L)

- Raise needle to its highest position by turning hand wheel toward you.
- Raise presser foot using presser foot lifter at back of machine.
- Push toe of presser foot (1) up, until it snaps off the shank (2).
- Remove foot from machine.
- Place new foot under centre of shank.
- Lower presser foot lifter, fitting shank over presser foot pin (3).
- Don't turn screw. Instead, push presser foot screw (4) down, firmly until foot snaps into place.







Colocación de la plancha cubre arrastre (F)

La plancha cubre arrastre se usa para aislar el género de los dientes de arrastre, al zurcir o bordar. Para colocarlo haga lo siguiente:

- Eleve la aguja y el prensatelas.
- Abra la plancha corredera.
- Deslice la plancha cubre arrastre sobre la parte superior de la plancha de aguja presionando los pivotes (1), (2) sobre los agujeros.
- Cierre la plancha corredera.
- Para quitaria, abra la plancha corredera y levante la plancha por su extremo y tire de ella.

Cambio del prensatelas de colocación Instantánea (B), (D), (J), (L)

- * l'inve la aguja a su posición más alta, girando el volante de mano hacia Vd.
- liuba el prensatelas utilizando la palanca elevadora situada detrás de la máquina.
- * Presione el dedo del prensatelas (1) hacia uriba, hasta que éste salga de su unulaje (2),
- · Liulla al prensatelas de la máquina.
- nuevo prensatelas debajo del municipa de su anciaje.
- Hele la palanca del prensatelas colocando el mulajo sobre el eje del prensatelas (3).
- the ultra el tornillo. En su lugar, presione el tornillo (4) hacia abajo firmemente hasta un sitio.

Mise en place de la plaque à repriser (F)

Cette plaque est utilisée pour supprimer l'entrainement du tissu quand vous cousez des boutons, quand vous reprisez ou brodez à main levée. Mise en place:

- Relevez l'aiguille et le pied presseur.
- Ouvrez la plaque glissière.
- Coulissez la plaque à repriser au-dessus de la plaque glissière sous l'alguille et amenez les ergots 1 et 2 dans les trous.
- Fermez la plaque glissière.
- Pour retirer la plaque à repriser, ouvrez la plaque glissière, soulevez le bord avant et enlevez la plaque à repriser.

Comment changer les semelles à enclenchement direct (B), (D), (J), (L)

- Relevez l'aiguille à sa position haute.
- Relevez la semelle en la soulevant de l'avant vers l'arrière.
- Appuyez sur la semelle (1) jusqu'à ce qu'elle se détache (2).
- Retirez-la.
- Placez la nouvelle semelle en la centrant sous la tige.
- Baissez le releveur du pled presseur pour engager la tige dans la traverse de la semelle (3).
- Ne vissez pas mals appuyez fermement sur la vis (4) jusqu'à encienchement.